

Outdoor Edge 3,0 Onyx EDC Black, 2 Blades

Artikelnr.: 212986

30,95 EUR*

* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Hersteller: Outdoor Edge

Modell: 3,0 Onyx EDC Black, 2 Blades

Kaliber: Sonstige

Zustand: neu

Frei erhältliche Waffe

Beschreibung:

Outdoor Edge Onyx EDC 3,0" Taschenmesser Schwarz

Das Outdoor Edge Onyx EDC ist ein schlichtes Taschenmesser für den Alltag. Das praktische und patentierte RazorSafeSystem von Outdoor Edge ermöglicht den schnellen und unverzüglichen Klingenwechsel. Die 3 Zoll lange Drop-Point Klinge vom Typ 300 kann gegen jede weitere Klinge des gleichen Typs ersetzt werden. Das Messer ist dank Daumenpin und Backlock mit einer Hand zu bedienen. Der Griff besteht aus Grivory® mit Antirutsch-Beschichtung und Gürtelclip auf der Rückseite. Grivory ist ein polyamider Markenkunststoff. Seine Eigenschaften sind u.A. hohe Steifigkeit und geringe Änderungen bei Temperatur- und Feuchtigkeitseinfluss. Ideale Voraussetzungen für ein EDC Messer.

Informationen zum Klingenwechsel:

Um die Klinge zu lösen, drücke den Knopf oberhalb des Scharniers / Gelenks. Ziehe die Klinge vorsichtig zurück, indem du sie in einer Bewegung zur Messerspitze hin herausziehst. Die neue Klinge wird nun in umgekehrter Reihenfolge eingeführt, wobei der Knopf beim Einsetzen gedrückt werden muss. Um sicherzustellen, dass die Ersatzklingen kompatibel sind, solltest du unseren Guide zurate ziehen.

Technische Daten vom Outdoor Edge Onyx EDC 3,0" Taschenmesser:

- Hersteller: Outdoor Edge
- Modell: Onyx EDC 3,0
- Typ: Taschenmesser
- Farbe: Schwarz
- Klingentyp: Drop-Point
- Ersatzklingentyp: 300
- Messerstahl: japanischer 420J2 Stahl rostfrei
- Material Klingenhalter: 420J2 Edelstahl schwarz eloxiert
- Klingenlänge: 7,6 cm / 3,0"
- Gesamtlänge: 17,4 cm / 6,8 "
- Gewicht: 55 g / 1,9 oz
- Messergriff: Grivory®
- RazorSafe®system

Lieferumfang:

1x Outdoor Edge ONyx EDC 3,0" Taschenmesser Schwarz

2x Drop Point Blades Ersatzklingen Typ 350



Anbieterinformationen

shoot-club GmbH

Brandiser Str. 102
04316 Leipzig OT Baalsdorf
Sachsen

Telefon:

0341 - 33157490

Fax:

0341 - 33157492

E-Mail:

vdb@shoot-club.de

Webseite:

www.shoot-club.de